

# AKO-145601

# Regler für elektronisches Expansionventil

Benutzerhandbuch





Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Einleitung	3
2 Versionen und Bezugselemente	3
Kompatibilität	3
3 Installation	4
Sicherheitshinweise	
Wartung	
Eingang der Notstromversorgung	4
Anfangskonfiguration	4
Anschluss	
4 Gerätebeschreibung	
Leuchtanzeigen	6
Meldungen	
5Betrieb	_
Anzeige	
Einstellung der Parameter	
RegulierungAlarme	
5 1001	
Temperaturfühler	
Expansionsventil	
6 Parametertabelle	
7 Technische Spezinkanonen	12

AKO Electromecànica möchte Ihnen für den Kauf unseres Produkts danken, zu dessen Entwicklung und Herstellung nur die neuesten Techniken und die besten Herstellungsverfahren und Qualitätssicherung verwendet wurden.

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und unser stetiges Bemühen, uns täglich zu übertreffen, wird durch unsere verschiedenen Qualitätszertifikate belegt.

Dieses Produkt ist technisch sehr fortgeschritten und leistet besten Service. Die richtige Planung, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme spielen eine große Rolle für den richtigen Betrieb und die möglichen Leistungsfähigkeiten der Geräte. Lesen Sie daher dieses Benutzerhandbuch vor der Installation sorgfältig durch und beachten Sie zu jeder Zeit die darin enthaltenen Anweisungen.

Nur ausgewiesenes Personal darf dieses Produkt installieren bzw. technische Arbeiten daran durchführen.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung mit den in dem jeweiligen Handbuch beschriebenen Anwendungen entwickelt. AKO Electromecànica garantiert die Funktion der Geräte nicht für nicht im Handbuch vorgesehene Anwendungen und haftet in keinem Fall für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, Konfiguration, Installation oder Inbetriebnahme entstehen.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Installateurs und des Kunden, die notwendigen Vorschriften für die Anlage, in der unsere Produkte verwendet werden sollen, einzuhalten, bzw. Sorge zu tragen, dass diese eingehalten werden. AKO Electromecanica haftet in keinem Fall für Schäden, die aufgrund der Nichteinhaltung der Vorschriften entstehen. Befolgen Sie die Anleitungen aus diesem Handbuch sorgfältig.

Um die Lebensdauer unserer Geräte so weit wie möglich zu verlängern, sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Halten Sie die elektronischen Geräte fern von Staub, Schmutz, Wasser, Regen, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Chemikalien oder anderen korrosiven Substanzen jeglicher Art.

Setzen Sie die Geräte niemals Stößen oder Schwingungen aus und behandeln Sie diese immer gemäß den Anweisungen des Handbuchs.

In keinem Fall dürfen die in diesem Handbuch aufgeführten Angaben und Begrenzungen überschritten werden.

Beachten Sie zu jeder Zeit die Umwelt- und Arbeitsschutz- sowie die Lagerbedingungen der Geräte.

Vermeiden Sie während der Installation und bei Abschluss lose, beschädigte oder ungeschützte Kabel, oder Kabel in schlechtem Zustand. Diese können eine Gefahr für das Gerät und den Benutzer darstellen.

AKO Electromecànica behält sich das Recht vor, jegliche Änderung der Dokumentation ohne vorherige Ankündigung durchzuführen

# 1.- Einleitung

Steuergerät für elektronische Expansionsventile in Kühlanlagen; mit den meisten marktüblichen Expansionsventilen kompatibel. Mithilfe des innovativen PID-Algorithmus dieses Gerätes können Sie die Überwachung der Übererhitzung des Verdampfers und somit auch den Wirkungsgrad der Kühlanlage optimieren.

An diesem Gerät können Sie die Überwachung und Parametrisierung per MODBUS-Verbindung fernsteuern.

# 2.- Versionen und Bezugselemente

MODELL	BESCHREIBUNG		
AKO-14560	Steuersatz für elektronische Expansionsventile, bestehend aus folgenden Teilen:  - Steuergerät <b>AKO-145601</b> - Druckfühler <b>AKO-15571</b> - Temperaturfühler <b>AKO-15606</b> - Transformator der Stromversorgung 115 - 230 V / 24 V <b>AKO-80077</b>		
AKO-145601	Ersatzteil elektronisches Steuergerät für Expansionsventil		
AKO-15571	Ersatzteil Druckfühler von -1 bar bis 15 bar		
AKO-15572	Druckfühler als Option von -1 bar bis 25 bar		
AKO-15606	Ersatzteil Temperaturfühler Pt1000 (-100 °C bis 120 °C)		
AKO-80077	Ersatzteil Transformator der Stromversorgung 115 - 230 V / 24 V		

#### Kompatibilität

In den folgenden Tabellen finden Sie die Kompatibilität des Steuergerätes **AKO-145601** mit diversen elektronischen Expansionsventilen und Kühlgasen.

KOMPATIBLE ELEKTRONISCHE EXPANSIONSVENTILE					
Hersteller	DANFOSS	ALCO	SPORLAN	CAREL	
Modelle	ETS 12.5 ETS 25B ETS 50B ETS 100B ETS 250 ETS 400	EX4 EX5 EX6 EX7 EX8	SEI 0.5~11 SEI 1.5~20 SEI 30 SEI 100 SEI 175	E2V	

		KOMPA	ATIBLE KÜHLGA	\SE		
R-22	R-134A	R-404A	R-407C	R-410A	R-717	R-23
R-507C	HFO 1234ze	R-744	R-407A	R-407F	R-507A	R-245F

#### 3.- Installation

#### Sicherheitshinweise

Wenn Sie das Gerät nicht entsprechend den Herstelleranweisungen verwenden, können sich seine Sicherheitsanforderungen ändern. Verwenden Sie für den einwandfreien Betrieb des Geräts nur von AKO gelieferte Messgeräte.

Installieren Sie das Gerät an einer vor Vibrationen, Wasser und ätzenden Gasen geschützten Stelle, an der die Umgebungstemperatur den in den technischen Daten angegebenen Wert nicht überschreitet.


Um korrekte Anzeigewerte zu gewährleisten, installieren Sie den Temperaturfühler an einem Ort, der neben der zu messenden oder zu regulierenden Temperatur keinen anderen thermischen Einflüssen unterliegt.

Installieren Sie diesen Fühler und sein Kabel **NIEMALS** zusammen mit Leistungs-, Steuerungs- oder Versorgungskabeln.

Der Stromversorgungskreis muss mit einem in der Nähe des Geräts angebrachten Trennschalter (mind. 2 A, 230 V) ausgestattet sein. Der Eingang der Stromversorgungskabel befindet sich an der Geräterückseite. Die Kabel müssen vom Typ H05VV-F oder H05V-K sein. Der zu verwendende Querschnitt hängt von den örtlich geltenden Vorschriften ab, darf aber nie kleiner als 1 mm² sein.

Die Anschlusskabel der Relaiskontakte müssen Querschnitte zwischen 1 mm² und 2,5 mm² besitzen und das Nullleiterkabel sollte stets vom Querschnitt 2,5 mm² sein. Der Einsatz halogenfreier Kabel ist zu empfehlen.

Installieren Sie die Fühler 1 und 2 so nah wie möglich am Ausgang des Verdampfers. Zwischen beiden Fühlern sollte sich keine Vorrichtung befinden, die den Ablesewert beeinflussen könnte (Ventile, Schaugläser usw.).



#### Wartung

Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, Wasser und Seife. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel.

# Eingang der Notstromversorgung

Falls das Steuergerät über eine Notstromversorgung verfügt (12 Vdc), schließt das Einschalten des Stroms das Expansionsventil. Bei einem Stromausfall erscheint die **ELE-**Meldung.

## Anfangskonfiguration

Dieses Gerät ist zur Steuerung eines elektronischen Expansionsventils ausgelegt und überwacht die Überhitzung des Kühlgases am Verdampfer. Die Standardkonfiguration des Geräts richtet sich nach den häufigsten Anwendungen. Prüfen Sie, ob sich die voreingestellten Parameter für die Charakteristika Ihrer Anlage eignen.

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie unbedingt folgende Parameter einstellen:

rFE: Wählen Sie das für Ihre Anlage gewünschte Kühlgas aus der folgenden Liste der kompatiblen Gase:


<b>0:</b> R-22	<b>1:</b> R-134A	2: R-404A	<b>3:</b> R-407C	<b>4:</b> R-410A	<b>5:</b> R-717
<b>6:</b> R-23	<b>7:</b> R-507C	8: R-HFO1234ze	<b>9:</b> R-744	<b>10:</b> R-407A	<b>11:</b> R-407F
<b>12:</b> R-507A	<b>13</b> : R245F				

En: Wählen Sie aus den folgenden kompatiblen Modellen das installierte Expansionsventil:


1: Danfoss ETS 12.5 / 25	B 2: Danfoss ETS 50B	3: Danfoss ETS 100B	4: Danfoss ETS 250
5: Danfoss ETS 400	6: Alco EX4	7: Alco EX5	8: Alco EX6
<b>9:</b> Alco EX7	<b>10:</b> Alco EX8 (330 step/sec)	<b>11:</b> Alco EX8 (500 step/sec)	<b>12:</b> Sporlan SEI 0.5~11
13: Sporlan SEI 1.5~20	14: Sporlan SEI 30	<b>15:</b> Sporlan SEI 100	<b>16:</b> Sporlan SEI 175
17: Carel E2V			

5H: Stellen Sie den Sollwert (Set Point) der Überhitzung ein

#### **Anschluss**



# 4.- Gerätebeschreibung



#### Leuchtanzeigen

**LED °C:** Zeigt die Temperatur auf dem Display in °C an.

**LED bar:** Zeigt den Saugdruck auf dem Display in bar an.

**LED manueller Modus:** Zeigt die manuell eingestellte Ventilöffnung an (Parameter **Lor**)

Warn-LED: Zeigt an, dass eine Warnung aktiv ist

Überhitzungs-LED: Zeigt den Überhitzungswert auf dem Display an.

**LED Druck:** Zeigt den Saugdruck auf dem Display in bar an (Fühler 2, Druckfühler).

**LED Öffnung des Expansionsventils:** Zeigt den Prozentsatz der Ventilöffnung auf dem Display an.

**LED Temperatur:** Zeigt den Temperaturwert auf dem Display an.

#### Meldungen

Meldung	Beschreibung
P5	Problem am Druckfühler
£5d	Messfühler 1 nicht angeschlossen
£5E	Temperaturfühler über Kreuz angeschlossen
ñoP	Alarm: maximaler Betriebsdruck (Maximum Operation Pressure MOP)
LoP	Alarm: minimaler Betriebsdruck (Lower Operation Pressure LOP)
H5	Alarm: maximale Überhitzung
L5	Alarm: minimale Überhitzung
FrA	Alarm: Reifbildung festgestellt
SEP	Externes Thermostat hat die Regulierung gestoppt (Eingang ON/OFF)
ERL	Anfangseinstellung des Expansionsventils
ELE	Schließen des Ventils im Betrieb wegen Ausfall der Stromversorgung (Notstromversorgung erforderlich)



**WICHTIG:** Bei einem Alarm oder Fehler an einem Messfühler schließt das Steuergerät den Elektromagneten der Flüssigkeit und das Expansionsventil, bis das Problem behoben ist.

#### 5.- Betrieb

#### **Tastenfeld**

**PRG-Taste:** Mit einem fünf Sekunden langen Druck auf diese Taste greifen Sie auf das Programmiermenü der Parameter zu. Wenn Sie sie zweimal nacheinander drücken, können Sie im Alarmfall die Regulierung wieder aufnehmen (siehe Seite 9). Im Programmiermenü können Sie zur Ebene 1 zurückkehren.

**Taste aufwärts ▲:** Im Programmiermenü ermöglicht diese Taste das Navigieren zwischen den Ebenen und beim Parametereinstellen das Ändern des Wertes.

**Taste ABWÄRTS ▼:** Im Programmiermenü ermöglicht diese Taste das Navigieren zwischen den Ebenen und beim Parametereinstellen das Ändern des Wertes.

**Taste SET:** Mit dieser Taste können Sie den angezeigten Wert ändern (Überhitzung, Saugdruck, Ventilöffnung, Expansion oder Temperatur; das gilt nur bei Parameter  $d\bar{n}=0$ ).

Sie können im Programmiermenü zwischen den Parametern navigieren und die Änderungen akzeptieren. Nach einem fünf Sekunden langen Druck erscheint das Programmiermenü.


#### Anzeige


Mithilfe des Parameters dr bestimmen Sie den angezeigten Wert. Als Standardeinstellung erscheint der Überhitzungswert.

#### Einstellung der Parameter

Im Programmiermenü können Sie die einzelnen Parameter konfigurieren und auf diese Weise das Steuergerät auf die Anforderungen Ihrer Anlage abstimmen.

Drücken Sie die **PRG**-Taste für den Zugriff auf das Programmiermenü fünf Sekunden lang oder bis die Anzeige "P¥d" erscheint. Geben Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ Ihr Passwort ein (programmiert im Parameter **P55**) und drücken Sie auf **SET**. Nach einer korrekten Eingabe wird das Passwort erst nach 30 Minuten erneut angefordert.





#### Regulierung

Das Steuergerät regelt die Öffnung des Expansionsventils, jeweils abhängig von den Ablesewerten von Temperatur und Druck der Messfühler 1 und 2, sowie auch abhängig vom Kältebedarf, der von einem externen Element gesteuert wird (Eingang ON/OFF).

Wenn Kältebedarf vorliegt (Eingang ON/OFF aktiv), öffnet das Steuergerät den Elektromagneten der Flüssigkeit und stellt die Öffnung des Expansionsventils entsprechend ein, um die im Parameter 5H vorgegebene Überhitzung zu erzielen.

Sobald kein Kältebedarf mehr besteht, schließt das Steuergerät den Elektromagneten der Flüssigkeit und das Expansionsventil und auf der Anzeige erscheint die Meldung **5**£*P*.

Die Parameter or und ort bestimmen das Verhalten des Expansionsventils beim Start.

- ar: Dieser Parameter bestimmt die Öffnung des Expansionsventils zum Zeitpunkt des Steuergeräte-Starts. Dieser Wert sollte möglichst nah am Betriebs-Öffnungswert liegen, damit die Steuerung sanft erfolgt. Falls Sie fortdauernde Starts und Stopps des Verdichters feststellen oder Flüssigkeit zurück läuft, verringern Sie die Anfangsöffnung. Falls Sie beim Start einen zu niedrigen Druck feststellen, vergrößern Sie die Anfangsöffnung.
- ort: Dieser Parameter legt die Dauer der anfänglichen Ventilöffnung in Sekunden fest (unter or vorgegeben). Nach Ablauf dieser Zeit beginnt das Steuergerät die automatische Regulierung des Ventils.

Die Regelparameter (*Pro, Int., dEr*) stellen die Öffnung des Expansionsventils bei den festgestellten Temperaturund Druckänderungen ein.

- Pro: Der proportionale Verstärkungsfaktor bestimmt die Öffnungsänderung des Expansionsventils pro Grad Überhitzungsänderung. Wenn Sie hier z. B. 3 % vorgeben, ändert sich die Ventilöffnung um 3 % pro Grad Kelvin der Überhitzung.
  - Falls die Öffnung zu instabil ist, sollten Sie den Verstärkungsfaktor vermindern. Variiert die Öffnung umgekehrt zu wenig, so erhöhen Sie diesen Wert.
- Int: Dieser Parameter bestimmt die Ansprechgeschwindigkeit des Steuergeräts und ergibt sich aus der Abweichung des jeweils aktuellen Überhitzungswerts vom Sollwert (letzterer ist im Parameter 5H vorgegeben). Je geringer diese Abweichung, desto höher ist die Ansprechgeschwindigkeit und desto mehr Schwingungen ergeben sich bei der Annäherung an den Sollwert.
- **dEr:** Dieser Parameter legt die Ansprechgeschwindigkeit des Steuergeräts bei plötzlichen Druck- oder Temperaturänderungen fest. Je höher dieser Wert, desto schneller korrigiert das System die Abweichungen, andererseits steigen aber auch die Schwingungen vor dem Erreichen des Sollwertes.

#### Alarme

Bei Erreichen bestimmter Werte von Druck, Überhitzung oder Temperatur warnen diese Alarme den Benutzer und halten die Regulierung an (sie schließen das Expansionsventil). Folgende Werte sind über Parameter festgelegt:

L 5ō: Alarm: minimale Überhitzung
LPō: Alarm: maximale Überhitzung
LPō: Alarm: maximale Überhitzung

ōPō: Alarm: maximaler Druck am Fühler 2

FPn: Alarm: Eisbildung am Verdampfer

Zu jedem Alarm müssen Sie vier Optionen festlegen:

#### Art der Aktivierung

- · Deaktiviert: Der Alarm ist nicht aktiv.
- Automatische Rückstellung: Sobald der Wert zur Deaktivierung eines Alarms erreicht ist, beginnt die Regulierung automatisch von Neuem.
- Manuelle Rückstellung: Drücken Sie zweimal die PRG-Taste, damit die Regulierung von Neuem beginnt.

#### Aktivierungswert

Bei Erreichen dieses Wertes stoppt die Regulierung und am Bildschirm erscheint eine Meldung

#### Aktivierungsverzögerung

Dieser Wert bestimmt die Zeitverzögerung vom Erreichen des Aktivierungswertes bis zur Alarmaktivierung.

#### Deaktivierungswert

Bei Erreichen dieses Wertes wird die Alarmanzeige aufgehoben und das Gerät kehrt zur normalen Regulierung zurück (falls die automatische Rückstellung voreingestellt ist).

#### Druckfühler (S2)

Der Druckmessbereich ist werksseitig auf das mitgelieferte Messgerät (AKO 15571) voreingestellt. Ändern Sie diesen Wert nur bei Installation eines anderen Druckfühlers. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf diese Einstellung vornehmen.

P5H: Maximalwert des Druckmessbereichs

P5L: Minimalwert des Druckmessbereichs

Über den Parameter **P5**0 können Sie den vom Druckfühler aufgenommenen Wert (offset) verändern. Diese Einstellung dient zum Fehlerausgleich, wenn Sie das Messgerät nicht an einer idealen Stelle anbringen können.

#### Temperaturfühler (S1)

Am Parameter **£50** können Sie den vom Temperaturfühler aufgenommenen Wert (offset) verändern. Diese Einstellung dient zum Fehlerausgleich, falls Sie das Messgerät nicht an einer idealen Stelle anbringen können.



Falls die Ablesewerte der Messfühler ständig schwanken, können Sie eine Ableseverzögerung als Filter vorgeben, um diese Werte zu stabilisieren. Stellen Sie diese Verzögerung am Parameter *FŁ* ein; sie betrifft die Messfühler S1 und S2.


#### Expansionsventil

Hier lässt sich das Verhalten des Expansionsventils an folgenden Parametern individuell einstellen:

الله: Dieser Parameter dient zur Beschränkung der Öffnungsgeschwindigkeit des Expansionsventils.

UrH / UrL: Diese Parameter legen die maximale und minimale Öffnung des Expansionsventils fest.

Ear: Dieser Parameter gestattet die manuelle Einstellung der gewünschten Öffnung des Expansionsventils. Solange diese Option eingestellt ist, bleibt die Öffnung unveränderlich (ohne Regulierung) und die LED der manuellen Steuerung (siehe Seite 6) leuchtet auf.



#### Ausgangsparameter

문문

Am Parameter In I können Sie alle Parameter auf ihre Standard-Ausgangswerte zurückstellen. Wählen Sie hierzu diesen Parameter und geben Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ das Passwort ein. Mit einem Druck auf SET stellt das Steuergerät die Parameter auf die werksseitig voreingestellten Werte zurück.

## 6.- Parametertabelle

Die Betriebsparameter des Gerätes sind in drei Gruppen unterteilt.

LPL Aktivierungsverzögerung des Minimaldruck-Alarms

LPE Deaktivierungswert des Minimaldruck-Alarms

Die Spalte "**Def**." enthält die werksseitig konfigurierten Standardparameter. Die Temperaturwerte sind in °C. (Entsprechender Wert in °F) und die Druckwerte sind in bar angegeben (entsprechender Wert in psi).

oene 1	oene 2					
		GRUPPE 1				
		Beschreibung	Werte	Min.	Def.	Max.
(Pr	SH	Sollwert der Überhitzung (Set Point)	(K)	3.5	10	30
٠,	or	Anfängliche Öffnung beim Start des Ventils	(%)	0	50	100
	ort	Dauer der Anfangsöffnung beim Start	(Sek.)	0	5	300
	Pro	Proportionale Verstärkung		0.1	3	99.9
	Int	Integrierte Zeit	(Sek.)	0	120	999
	dEr	Differenzierte Zeit	(Sek.)	0	30	999
	LSñ	Alarm der minimalen Überhitzung  0: Deaktiviert. 1: Automatische Rückstellung. 2: Manuelle Rückstellung		0	1	2
	L55	Aktivierungswert des Alarms der minimalen Überhitzung	(K)	0.5	3	30
	LSE	Aktivierungsverzögerung des Alarms der minimalen Überhitzung	(Sek.)	1	15	300
	LSE	Deaktivierungswert des Alarms der minimalen Überhitzung	(K)	1	3	30.5
	ñPñ	Alarm wegen maximalen Drucks am Fühler 2 (Druckfühler)  0: Deaktiviert. 1: Automatische Rückstellung. 2: Manuelle Rückstellung		0	1	2
	ñP5	Aktivierungswert des Maximaldruck-Alarms	(bar/psi)	-999	9	999
	ñPŁ	Aktivierungsverzögerung des Maximaldruck-Alarms	(Min.)	1	1	15
	ñPE	Deaktivierungswert des Maximaldruck-Alarms	(bar/psi)	-999	8	999
	H5ñ	Alarm der maximalen Überhitzung <b>0:</b> Deaktiviert. <b>1:</b> Automatische Rückstellung. <b>2:</b> Manuelle Rückstellung		0	0	2
	H55	Aktivierungswert des Alarms der maximalen Überhitzung	(K)	10.0	30	40.0
	H5E	Aktivierungsverzögerung des Alarms der maximalen Überhitzung	(Min.)	1	3	600
	H5E	Deaktivierungswert des Alarms der maximalen Überhitzung	(K)	7.0	27	37.0
	FPñ	Alarm wegen Gefrierens <b>0:</b> Deaktiviert. <b>1:</b> Automatische Rückstellung. <b>2:</b> Manuelle Rückstellung		0	0	2
	FP5	Aktivierungswert des Alarms bei Gefrieren	(°C/°F)	-100	0	200
	FPL	Aktivierungsverzögerung des Alarms bei Gefrieren	(Sek.)	5	30	200
	FPE	Deaktivierungswert des Alarms bei Gefrieren	(°C/°F)	-100	3	200
	LPñ	Alarm wegen minimalen Drucks am Fühler 2 (Druckfühler)  0: Deaktiviert. 1: Automatische Rückstellung. 2: Manuelle Rückstellung		0	0	2
	LP5	Aktivierungswert des Minimaldruck-Alarms	(bar/psi)	-999	0	999

(Sek.)

(bar/psi)

5

5

0.3 999

200

# Ebene 2

	2	GRUPPE 2					
		Beschreibung	Werte	Min.	Def.	Max.	
	PH	Druckeinheiten <b>0:</b> Bar <b>1:</b> Psi	werte	O	Dei.		
2.Pr	EU EU			0	0	1	
	EÜ			U	U	- 1	
	Eñ	Wahlmodus für Expansionsventilmodell eingeschaltet       1: Danfoss ETS 12.5 / 25B       2: Danfoss ETS 50B       3: Danfoss ET         4: Danfoss ETS 250       5: Danfoss ETS 400       6: Alco E         7: Alco EX5       8: Alco EX6       9: Alco E         10: Alco EX8 (330 step/sec)       11: Alco EX8 (500 step/sec)       12: Spolarn SE         13: Spolarn SEI 1.5~20       14: Spolarn SEI 30       15: Spolarn SE         16: Spolarn SEI 175       17: Carel E2V	X4 X7 I 0.5~11	1	1	17	
	£5E	Gesamtzahl der Öffnungsgrade des Expansionsventils*		0	262	999	
	d5P	Geschwindigkeit des Expansionsventils*		0	250	999	
		GRUPPE 3					
		Beschreibung	Werte	Min.	Def.	Max.	
3 <i>Pr</i>	P55	Passwort für den Zugriff auf die Parameter		0	5	999	
	rFŁ		R-134A R-507C : R245F	0	1	13	
	PSH	Messbereich des Druckfühlers (Maximum)	(bar/psi)	-999	15	999	
	PSL	Messbereich des Druckfühlers (Minimum)	(bar/psi)	-999	-1	999	
	P50	Kalibrierung des Druckfühlers (Messfühler S2)	(bar/psi)	-19.9	0	19.9	
	£50	Kalibrierung des Temperaturfühlers (S1)	(°C)	-19.9	0	19.9	
	JEr	Beschränkung der Öffnungsgeschwindigkeit des Expansionsventils	(%)	0.1	OFF	99.9	
	UrL	Beschränkung der Maximalöffnung des Expansionsventils	(%)	0	100	100	
	LrL	Beschränkung der Minimalöffnung des Expansionsventils	(%)	0	0	100	
	FE	Ableseverzögerung der Messfühler (S1 und S2)	(Sek.)	0.1	1	10.0	
	Cor	Wert zur Zwangsöffnung des Expansionsventils	(%)	0.0	OFF	100	
	dñ	Anzeigemodus:  0: Anzeige der Optionen 1 bis 4 nacheinander. 2: Saugdruck (Druckfühler S2). 3: Ventilöffnung (%). 4: Temperatur (Fühler 1). 5: Sollwert (Set Point) der Über		0	1	5	
	E 18	Übermittlungsrichtung		1	1	128	
	ESP	Übermittlungsgeschwindigkeit	(BPSx100)	48	96	384	
	In I	Anfangsparameter (Passwort eingeben und SET drücken)		0	0	999	

<sup>\*</sup> Bei der Eingabe des Expansionsventils stellen sich die Parameter £5£ und d5P automatisch ein. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf diese Einstellungen ändern. **AKO** haftet nicht für eventuelle Schäden an Ihrer Anlage.


# 7.- Technische Spezifikationen


# Steuergerät AKO-145601

	24 V~ +10% / -15%, 50/60 Hz
Stromstärke, einschließlich Expansionsven	til1A
Ausgang zum Expansionsventil	Ventile mit zweipoligem Schrittmotor
	(siehe Seite 3)
Maximalstromstärke am Expansionsventil	700 mA
Genauigkeit der Öffnungssteuerung	1/1000 (0.0 bis 100.0 %)
Betriebstemperatur	10 bis 50 °C, Feuchtigkeit < 90 %
Lagerungstemperatur	20 bis 60 °C, Feuchtigkeit >90 %
Relais des Magnetventils	(EN60730-1: 2(2) A 250 V~ SPST)
Anzahl der Relaisschaltspiele	EN60730-1: 100.000 Schaltspiele
Kompatibilität mit Kühlgasen	(siehe Seite 3)
Anschlüsse	MODBUS RTU / ASCII (Rs485)
Anschlussklemmen	Schraubklemmen, bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Abmessungen	(siehe Seite 4)
	DIN-Schiene
Max. Spannung in den SELV-Schaltkreisen	20 V
Schutzgrad	IP2X
Anschlüsse	Anschlussklemmen für Kabel mit einem Querschnitt max. von 2,5 mm <sup>2</sup>
Klassifizierung des Steuerungsgeräts: Zur	Einbaumontage, Automatikbetrieb als Steuereinrichtung mit Wirkung vom
	tzter Umgebung, Software Klasse A und Dauerbetrieb. Verschmutzungsgrad
2, nach EN 60730-1.	
Doppelte Isolierung von Stromversorgung,	
	2500V
	gängliche Teile75 °C
	le, die aktive Elemente stellen125 °C
	ing und Stromstärke207 V, 17 mA
Prutstrom der Funkentstörung	

## Druckfühler AKO-15571 / AKO-15572

Stromversorgu Ausgang	ing	
		IP65
Messbereich	AKO-15571	1 bis 15 bar
		1 bis 25 bar
Messgenauigk	œit	±0.25%
		1,5 Mal der Maximalwert des Messbereichs
Höchster Spitz	endruck	Dreimal der Maximalwert des Messbereichs
Betriebstempe	eratur	-40 bis 80 °C
Verkabelung	Schwarz	Nullleiter
		+5 V
	Grün	Signal
Kabellänge		2 m
Temperaturf	ühler AKO-15606	
Art des Messfi	ühlers	Pt1000
		IP67
		100 bis 120 °C
Messgenauigk	æit	± 0.3 °C bis 25 °C
Anchrochzoit		
		J Sekulluell
	or AKO-80077	
Eingang		115/230 V~ 50 / 60 Hz
Ausgang		24 V~ 50 / 60 Hz
iviontage		DIN-Schiene





AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38 08812 • Sant Pere de Ribes. Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145 Fax: +34 938 934 054 www.ako.com 351456004 REV.01 2015